



AEROTHAN[®]

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour toutes les questions concernant le montage, veuillez vous adresser au service clientèle de Schwalbe ou à un revendeur spécialisé Schwalbe.

Montez la chambre à air Aerothan uniquement avec des pneus de taille appropriée !

Vérifiez le diamètre du trou de valve de la jante. Montez uniquement l'Aerothan sur une jante avec un trou de valve d'un diamètre inférieur ou égal à 6,5 mm (valve Presta) ! La chambre à air Aerothan ne doit pas entrer en contact avec un liquide préventif pour Tubeless. Si nécessaire, nettoyez le pneu et la jante avec un chiffon avant le montage. Toujours utiliser un fond de jante approprié.

Gonfliez la chambre à air Aerothan avant le montage **Maxi 0,3 bar/4,5 PSI**. Un gonflage à une pression trop élevée avant le montage pourrait déformer et endommager la chambre à air. **Remarque : la chambre à air Aerothan ne doit pas faire de plis.**

Ne tordez pas la valve lors du premier gonflage. Remontez la chambre à air Aerothan uniquement avec la même taille de pneu. La chambre à air Aerothan peut se réparer avec les patches Schwalbe Glueless.

